

ЧЁРНЫЙ ЯЩИК 14ТС

Служебная и собираемая чёрным ящиком информация

Параметр	Ед. изм.
Общие параметры работы	
Наименьшая температура воздуха перед запуском	°С
Общее число включений (с работой топливного насоса)	шт
Количество розжигов	шт
Количество нерозжигов	шт
Общее время работы (за все запуски)	с
Количество прерываний работы (отключение электропитания)	шт
Параметры текущего запуска	
Температура воздуха перед запуском	°С
Номер попытки розжига	номер
Время достижения температуры включения реле печки кабины (+55°С) от запуска	с
Время работы от включения	с
Код неисправности	номер
Прерывание работы (отключение электропитания)	число
Служебные данные	
Номер записи (i, i=0...18, 0 — нет записей)	номер